

Universität Bayreuth 95447 Bayreuth

Praktikum Anorganische Chemie III

Ferroelektrika

Justus Friedrich Studiengang: B.Sc. Chemie 4. Fachsemester

Matrikelnummer: 1956010 E-Mail: bt725206@myubt.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung	1	
	1.1	Einführung	1	
	1.2	Ziel des Versuchs	1	
	1.3	Zusatzfragen	1	
2	Synt	these von SrTiO ₃ und BaTiO ₃	2	
	2.1	Synthese von $SrTiO_3$	2	
	2.2	Synthese von $BaTiO_3$	2	
	2.3	Reaktionsgleichungen	2	
3	Auswertung			
	3.1	Phasenanalyse	3	
		3.1.1 Phasenanalyse von SrTiO ₃	3	
		3.1.2 Phasenanalyse von BaTiO ₃	5	
	3.2	Scherrer-Formel	7	
	3.3	Goldschmidtfaktor	7	
	3.4	Vergleich der Kristallstruktur von BaTiO ₃ bei 293 K und 400 K	8	
4	Zusa	ammenfassung	11	
5	Oue	ellenverzeichnis	12	

1 Einleitung

1.1 Einführung

Ferroelektrikuas sind besonders in den letzten 10 Jahren interessanter geworden, das liegt an den möglichen Anwendungen eines Ferroelektrikas. Diese können mit einem kurzen externen elektrischen Feld polarisiert werden, und behalten diese Polarisation auch nach dem Abschalten des elktrischen Feldes bei. Somit können sie zu einem Nichtflüchtiger Speicher verwendet werden. ¹

1.2 Ziel des Versuchs

In Versuch soll $SrTiO_3$ und $BaTiO_3$ hergestellt werden. Dabei wird die Probe zweimal geglüht, nach dem erstem und dem zweiten Mal glühen wird jeweils ein Pulverdiffraktogramm aufgenommen. Daraus soll dann die Halbwertsbreite und der Goldschmidtfaktor bestimmt werden. Außerdem werden die Unterschiede zwischen den Kristallsystemen von $SrTiO_3$ und $BaTiO_3$ untersucht. Zudem soll die Probe des $BaTiO_3$ mit der einer phasenreinen Probe von $BaTiO_3$ verglichen werden.

1.3 Zusatzfragen

Festkörperreaktionen verlaufen extrem Langsam, da die einzelen Stoffe nazu garnicht ineinader Diffundieren können. Dass führt dazu, dass die Reaktanden miteinader kaum Kontakt habe. Um eine gute Ausbeute zu erhalten, wird in der Regel die Reaktanden oft gemörsert, dann gepresst und erhitzt. Dieser Vorgang wird solange Wiederholt bis die Ausbeute Ausrreichend hoch ist.

BaCO₃ wird als Edukt vermieden, da dieses sehr schlecht Löslich ist. Da in dieser Arbeitsvorschrift zunächst die Reaktanden mit Aceton verrieben wird, lässt sich durch eine höhre Löslichkeit eine bessere Vermischung erzielen. Daher wird Ba(CH₃COO)₂ eingesetzt, welches in Ofen dann zu BaCO₃ zerfällt.

2 Synthese von *SrTiO*₃ und *BaTiO*₃

2.1 Synthese von $SrTiO_3$

Es werden 2.95 g (20 mmol) von $SrCO_3$ mit 1.60 g (20 mmol) TiO_2 in einem Mörser gegeben. Dazu wird etwas Aceton gegeben und zu einem homogenen Brei vermengt. Dafür sind ca. 10 Min nötig. Nachdem das Aceton vollstädig verdampft ist, wird mit dem Pulver eine 300 mg Tablette bei 10 Tonnen gepresst. Die Tablette wird daraufhin in einem Tiegel für 6h bei 600 °C geglüht.

Am Nächten Tag wird die Tablette gemörsert und etwas Pulver für ein Pulverdiffraktogramm entnommen. Danach wird erneut eine Tablette gepresst und über Nacht bei $1000\,^{\circ}$ C geglüht. Dabei wird der Ofen mit $6\,^{\circ}\frac{C}{min}$ geheizt. Nach dem Glühen wird der Wird erneut ein Pulverdiffraktogramm aufgenommen.

2.2 Synthese von $BaTiO_3$

Es werden 2.55 g (10 mmol) von $Ba(CH_3COO)_2$ mit 0.80 g (10 mmol) TiO_2 in einem Mörser gegeben. Dazu wird etwas Aceton gegeben und zu einem homogenen Brei vermengt. Dafür sind ca. 10 Min nötig. Nachdem das Aceton vollstädig verdampft ist, wird mit dem Pulver eine 300 mg Tablette bei 10 Tonnen gepresst. Die Tablette wird daraufhin in einem Tiegel für 6h bei 600 °C geglüht.

Am Nächten Tag wird die Tablette gemörsert und etwas Pulver für ein Pulverdiffraktogramm entnommen. Danach wird erneut eine Tablette gepresst und über Nacht bei 1000 °C geglüht. Dabei wird der Ofen mit 6 $\frac{^{\circ}C}{min}$ geheizt. Nach dem Glühen wird der Wird erneut ein Pulverdiffraktogramm aufgenommen.

2.3 Reaktionsgleichungen

$$SrCO_3 + TiO_2 \longrightarrow SrTiO_3 + CO_2$$

 $Ba(CH_3COO)_2 \longrightarrow BaC_2O_4 \longrightarrow BaCO_3 \text{ Quelle}^3$
 $BaCO_3 + TiO_2 \longrightarrow BaTiO_3 + CO_2 \text{ Quelle}^3$

3 Auswertung

3.1 Phasenanalyse

3.1.1 Phasenanalyse von SrTiO₃

Die XRD-Probe, die nach dem erstem Mal Tempern aufgenommen wurde, besteht primär noch aus den Edukten. Die Phasenanalyse, im Programm HighScore Plus, ergab mit einem Score von 64 eine primäre Phase von TiO₂ mit dem Referenzcode 01-084-1285. Die sekundäre Phase mit einem Score von 58 ist SrCO₃ (Referenzcode 00-005-0418). Das eigentliche Produkt SrTiO₃ liegt in der Probe kaum vor, der Score ist nur 1 mit dem Referenzcode 00-001-1018. Die benutzten XRD-Reflexe sind in Abbildung 1 dargestellt, und die Probe wurde vom Platz 20 hergestellt.




Abbildung 1: XRD-Messung von einer Mischung aus $SrCO_3$ und TiO_2 die für 6h bei 600°C getempert wurde. Außerdem sind Referenzreflexe von $SrCO_3$ (Referenzcode 00-005-0418) und TiO_2 (Referenzcode 01-084-1285) abgebildet.

Anschließend wurde die Probe gemörsert und erneut gepresst und 1000 °C für 8h getempert. Die danach durchgeführte XRD-Messung ergab dass das Produkt SrTiO₃ (Referenzcode 01-079-0174) einen Score von 97 besitzt. Somit ist das Produkt zum Großteil in der Probe. Allerdings ist auch TiO₂ (Referenzcode 01-073-1581) zu finden. Diese Phase hat einen Score von 8. Die Abbildung 2 zeigt die XRD-Reflexe. Die Probe ist wieder von Platz 20.




Abbildung 2: XRD-Messung von SrTiO₃ mit TiO₂ Verunreinigungen. Außerdem sind Referenzreflexe von SrTiO₃ (Referenzcode 01-079-0174) und TiO₂ (Referenzcode 01-073-1581) abgebildet.

Anschließend wird die Elementarzelle von hergestellten SrTiO₃ untersucht und mit der Referenz verglichen. Dies wird in der Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Zeigt die Theoretische und Festgestellte Einheitszelle von den hergestellten SrTiO₃ (Referenzcode 01-079-0174). Die Verfeinerung wurde mithilfe des Programmes HighScore Plus durchgeführt.

	Theoretische Elementarzelle	Festgestellte Elementarzelle (Standardabweichung)
a[Å]	3.9050	3.9048(4)
b[Å]	3.9050	3.9048(4)
c[Å]	3.9050	3.9048(4)
α[°]	90	90
β[°]	90	90
γ[°]	90	90
Volumen[Å ³]	59.55	59.54

Die Festgestellten Werte der Einheitszelle weichen nur geringfügig von der Theoretischen Einheitszelle ab, somit war die Synthese des SrTiO₃ ein Erfolg.

3.1.2 Phasenanalyse von BaTiO₃

Die XRD-Probe zeigt, dass das gesamte Ba(CH₃COO)₂, nach dem ersten Mal Tempern, in BaCO₃ umgewandelt wurde. Dieses besitzt zum Referenzreflex (00-005-0378) einen Score von 61. Zudem zeigt sich, das die Festkörperreaktion schon gestartet ist, da mit einen Score von 12 und 4% schon BaTiO₃ (Referenzcode 01-075-0460) vorliegt. Außerdem lässt sich die Phase von TiO₂ (Referenzcode 01-084-1285) feststellen. Die XRD-Messung und die Referenzreflexe sind in der Abbildung 3 abgebildet. Die Probe stammt von Platz 25.




Abbildung 3: XRD-Messung von $BaCO_3$ mit TiO_2 und $BaTiO_3$. Außerdem sind Referenzreflexe von $BaCO_3$ (Referenzcode 00-005-0378), TiO_2 (Referenzcode 01-084-1285) und $BaTiO_3$ (Referenzcode 01-075-0460) abgebildet.

Nach dem zweiten mal Tempern, lässt sich nur noch BaTiO₃ (Referenzcode 01-083-1876) feststellen. Allerdings lässt sich zwei verschiedene Strukturen von den BaTiO₃ feststellen. Einmal in der orthorhombische Anordnung mit 27% (Referenzcode 01-075-1608; Score 62) und in der Tetragonale Anordnung mit 73% (Referenzcode 01-083-1876; Score 87). Weitere Phasen wurden nicht festgestellt. Die XRD-Messung und die Referenzreflexe sind in der Abbildung 4 abgebildet. Die Probe stammt von Platz 25.




Abbildung 4: XRD-Messung von orthorhombischen BaTiO₃ und tetragonalen BaTiO₃. Außerdem sind Referenzreflexe von orthorhombischen BaTiO₃ (Referenzcode 01-075-1608) und tetragonalen BaTiO₃ (Referenzcode 01-083-1876) abgebildet.

Anschließend wird die Elementarzelle von tetragonalen BaTiO₃ bestimmt, da dies die Hauptphase ist. Und mit der Referenz verglichen, dies wird in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Zeigt die Theoretische und Festgestellte Einheitszelle von den hergestellten BaTiO₃ (Referenzcode 01-083-1876). Die Verfeinerung wurde mithilfe des Programmes HighScore Plus durchgeführt.

	Theoretische Elementarzelle	Festgestellte Elementarzelle (Standardabweichung)
a[Å]	3.99450	3.998 (1)
b[Å]	3.99450	3.998 (1)
c[Å]	4.03350	4.021 (3)
α[°]	90	90
β [°]	90	90
γ[°]	90	90
Volumen[Å ³]	64.36	64.28

Die Festgestellten Werte der Einheitszelle weichen nur minimal von der Referenz ab. Somit war auch die Synthes des BaTiO₃ ein Erfolg.

3.2 Scherrer-Formel

Um die Korngröße der Kristallinen Struktur zu bestimmen, kann die Scherrer-Formel hergenommen werden.

$$L = \frac{K\lambda}{\Delta H(2\theta)cos(\theta)} \tag{1}$$

Dabei ist L die Kristallitgröße, K eine Konstante, die von Kristallsystem abhänig ist, $\Delta H(2\theta)$ ist die Halbwertsbreite der Beugungslinien des 111 Reflex in Bogenmaß und λ ist die Wellenlänge der Röngtenstrahlung. Die Werte der Berechnung sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Tabelle 3: Die Tabelle zeigt die Lage und Halbwertsbreiten des 111 Reflex von BaTiO₃ und SrTiO₃, die daraus berechnete Kristalitgröße. Zudem wird zwischen den ersten und Zweiten Tempern verglichen.

	SrTiO ₃ 1. Tempern	SrTiO ₃ 2. Tempern	BaTiO ₃ 1. Tempern	BaTiO ₃ 2. Tempern
Lage [2θ]	39.903	39.952°	37.868	38.909°
Halbwertsbreite in Bogenmaß	$1.005 \cdot 10^{-2}$	$2.652 \cdot 10^{-3}$	$7.539 \cdot 10^{-3}$	$2.199 \cdot 10^{-3}$
Kristalitgröße [Å]	188	713	237	847

Aus der Tabelle 3 lässt sich ablesen, dass beim Zweiten Tempern die Kristalitgröße nochmal Stark anwächst. Das leigt an den generell höheren Umsatz der Reaktanden. Außerdem lässt sich ablesen, dass BaTiO₃ generell größere Kristalle bildet als SrTiO₃.

3.3 Goldschmidtfaktor

Der Goldschmidtfaktor gibt an wie gut eine Elementarzelle sich gegenüber einer perfekt kubischen Anordnung verhält. Er wird durch Gleichung 2 berechnet.

$$t = \frac{d_{A-O}}{\sqrt{2} \cdot d_{B-O}} = \frac{\sqrt{(\frac{1}{2}a)^2 + (\frac{1}{2}b)^2}}{\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}c}$$
(2)

Die Werte für die berechnung und der Goldschmidtfaktor wird in der Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4: Tabelle zeigt die Werte für d_{A-O} , d_{B-O} , sowie den Goldschmitfaktor t für $SrTiO_3$ und $BaTiO_3$

	SrTiO ₃	BaTiO₃
d_{A-O}	2.757	2.827
d_{B-O}	1.9495	2.0105
t	1	0.994

Aufgrund des Goldschmidtfaktors lässt sich darauf schließen, das SrTiO3 eine perfekte kubische

Perowskit-Struktur aufweißt. BaTiO₃ weißt allerdings ein Faktor von 0.994 auf, dies weißt auf einen leichten defekt in der Kristallstruktur hin. Welche dadurch kommt, dass die Barium-Atome zu Groß sind, um in die Kristallstruktur zu passen. Dennoch sind beide Strukturen stabil.²

3.4 Vergleich der Kristallstruktur von BaTiO₃ bei 293 K und 400 K

Es werden von einer Reinen BaTiO₃-Probe zwei XRD-Messungen aufgenommen. Dabei wird die Temperatur variert. Die eine Messung wird bei 293 K durchgeführt, und die andere bei 400 K.




Abbildung 5: Zeigt die XRD-Reflexe von reinen BaTiO₃ bei 293 K, mit Referenzreflexen von rhomboedrischen BaTiO₃ (Referenzcode 01-085-1790).

Aus der Abbildung 5 lässt sich schließen, dass reinens BaTiO₃ bei 20 °C (293.15 K) nazu nur in einer rhomboedrischen Struktur vorliegt (Referenzcode 01-085-1790; Score 86; 95%). Ca 5% des BaTiO₃ (Referenzcode 01-075-0213)liegt in einer Kubischen Struktur vor. Die Strucktur der Festgestellte Verfeinerten Elementarzelle und der Referenz wird in der Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5: Zeigt die Theoretische und Festgestellte Einheitszelle von den hergestellten BaTiO₃ (Referenzcode 01-083-1876). Die Verfeinerung wurde mithilfe des Programmes HighScore Plus durchgeführt.

	Theoretische Elementarzelle	Festgestellte Elementarzelle (Standardabweichung)
a[Å]	5.653990	5.670(2)
b[Å]	5.653990	5.670(2)
c[Å]	6.953900	6.936(4)
α[°]	90	90
β[°]	90	90
γ[°]	120	120
Volumen[Å ³]	192.52	193.09

Anschließend wird die Struktur von BaTiO₃ bei 400K betrachtet. Die gemessenen XRD-Reflexe sind in der Abbildung 6 dargestellt. Das reine BaTiO₃ verändert durch die Steigende Temperatur seine




Abbildung 6: Zeigt die XRD-Reflexe von reinen BaTiO₃ bei 400 K, mit Referenzreflexen von kubischen BaTiO₃ (Referenzcode 01-079-2263).

Kristalline Struktur von rhomboedrisch zu kubisch. Dadurch verändern sich auch die Elementarzelle, die veränderten Werte sind in der Tabelle 6 aufgelistet.

Daraus folgt dass BaTiO₃ am seine Kristaline Strucktur abhängig von der Temperatur ändert. Dieser Effekt ist Besonders interessant, da durch diese Struckturänderung erst die Ferroelektrikischen

Tabelle 6: Zeigt die Theoretische und Festgestellte Einheitszelle von den hergestellten BaTiO₃ (Referenzcode 01-079-2263). Die Verfeinerung wurde mithilfe des Programmes HighScore Plus durchgeführt.

	Theoretische Elementarzelle	Festgestellte Elementarzelle (Standardabweichung)
a[Å]	4.0060	4.0083(3)
b[Å]	4.0060	4.0083(3)
c[Å]	4.00600	4.0083(3)
α[°]	90	90
β [°]	90	90
γ[°]	90	90
Volumen[Å ³]	64.29	64.40

Eigenschaften geändert werden können.

4 Zusammenfassung

Es wurden BaTiO₃ und SrTiO₃ Synthetisiert, welche sehr erfolgreich war und mithilfe von XRD-Messung analysiet. Dabei ist aufgefallen, dass BaTiO₃ größere Kristalle bildet als SrTiO₃.

Anschließend wurde der Goldschmidtfaktor von beiden Stoffen bestimmt. Dabei ist aufgefallen, dass SrTiO₃ eine nazu perfekte Perowskit-Struktur bildet, also den Goldschmidtfaktor 1, während BaTiO₃ eine defekte Perowskit-Struktur bildet. Der defekt ist allerdings so gering, dass beide Strukturenn stabil sind.² Zum Schluß wurde die Struktur von BaTiO₃ in Abhänigkeit der Temperatur betrachtet, dabei wurde eine rhomboedrischen Struktur bei Raumtemperatur beobachtet. Bei 400 K wurde eine kubische Struktur beobachtet.

5 Quellenverzeichnis

Literatur

- (1) Damjanovic, D. Ferroelectric, dielectric and piezoelectric properties of ferroelectric thin films and ceramics. *Reports on Progress in Physics* **1998**, *61*, 1267–1324.
- (2) Breu, J.; Senker, J., Praktikum Präparative Anorganische Chemie, 2025, S. 64–68.
- (3) Othman, K. I.; El-Houte, S.; El Sayed Ali, M. Synthesis of Barium Titanate from Aqueous Solution of Barium Acetate and Titanium Dioxide Precursors. *The International Journal of Engineering and Scienc* **2018**, *7*, 1–7.